

# ガス暖房専用熱源機

形 式 名  
GS-R054B


暖<sub>エ</sub>イフ

## 取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でお使いください。

品 番

44-756型（屋外設置形）



## もくじ

	ページ
特長	1
各部のなまえとはたらき	2
必ずお守りください	3~5
暖房の使いかた	5~7
暖房水の補給について	8
凍結による故障をふせぐために	9
点検・手入れ	10
故障・異常の見分けかたと処置方法	11
アフターサービス	13
仕様一覧表	14

### 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話	大阪	06(586)3200	〒550
岡部支社	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺	0722(39)1131	〒590
北部支社	高槻市森の里町39-6	電話	高槻	0726(71)0361	〒569
東部支社	東大阪市船場2-3-17	電話	河内	0728(62)1131	〒578
兵庫支社	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話	神戸	078(360)3100	〒650
京都支社	京都市下京区中堂寺栗田町1番地	電話	京都	075(311)7391	〒600
奈良支社	奈良市学園北2-4-1	電話	奈良	0742(44)1111	〒631
和歌山支社	和歌山市本町1-5	電話	和歌山	0734(31)2481	〒640
兵庫西支社	姫路市神屋町4-8	電話	姫路	0792(85)2221	〒670
静岡支社	静岡市三坂町6-57	電話	静岡	0796(23)2221	〒668
滋賀支社	草津市西大路町5-34	電話	草津	0775(62)9311	〒525
滋賀東支社	彦根市大東町12-11	電話	彦根	0749(22)3131	〒522
長浜営業センター	長浜市南呉服町3-4	電話	長浜	0749(62)7171	〒526
本社・ガスビルサービスセンター	大阪市中央区平野町4-1-2	電話	大阪	06(202)2221	〒541

大阪ガス株式会社

 **大阪ガス**

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス暖房専用熱源機〈**暖ラロ**〉をお求めいただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

## 特長

### クリーン暖房

●温水を使用するため、お部屋の空気を汚さないクリーン暖房です。


### 簡単操作

●お部屋の放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを入れるだけで、自動的に運転をします。

## 各部のなまえとはたらき

○内の数字は説明しているページを示します。

(例)室内機(ガス温水・エアコン、ファンコンベクター等)を使用する場合



### ランプの点滅

燃焼ランプ(赤色)の点滅→放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチをいったん「切」にして再操作してください。

上記の操作をしても、点滅がとまらないときは、使用を中止し、お買い上げの販売店か、担当メンテナンス会社もしくは、大阪ガスにサービスを依頼してください。

# 必ずお守りください

## 据えつけるときに

### ●ガスの種類を確かめて

熱源機のフロントカバーの銘板に表示してあるガス以外では使用しないでください。

ガス	LPガス
都市ガス	13A


### ●使用電源を確かめて

AC100V用です。

銘板に表示してある電源と、お宅の電源が一致しているか確かめてください。

### ●設置方式を確かめて

この機器は屋外設置形です。屋内に設置することはできません。



### ●用途について

- この熱源機は暖房専用熱源機ですから、給湯に使用しないでください。
- この熱源機は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

### ●補助具は付属品・指定品で

標準付属品・指定の別売部品以外の補助具は、使用しないでください。

### ●据えつけには設置工事・附帯工事が必要

お買い上げの販売店か、もしくは大阪ガスに依頼し、安全な場所に正しく設置してください。

- この機器は屋外設置形ですので、増改築などによって、屋内状態にしないでください。また、波板などによって、囲いをするかも知、おやめください。

- 近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。設置場所によっては、近隣の家と騒音によるトラブルが生じることがありますのでじゅうぶん注意して設置してください。




# 必ずお守りください

## お使いいただくときに

### ●火災予防

燃えやすいものをそばに置かないで

- 熱源機の上や周囲には紙・布・プラスチック等の燃えやすいものを置かないでください。
- 排気口は洗濯物などでおおわないでください。
- 灯油・ベンジン・揮発性の薬品類とうり火のおそれのあるものは近づけないでください。




### ●ガス事故防止

ときどき熱源機のランプを確かめて

- 使用中の点火、使用後の消化を、燃焼ランプ(赤色)の点灯・消灯で確かめてください。

ガス漏れに気づいたら

- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用を中止しガス栓を閉め、大阪ガスに連絡してください。
- 万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対にしないでください。
- 爆発事故を起こすことがあります。




### ●電気事故防止

- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないで、プラグを持って抜いてください。
- コードの断線などで感電、過熱、故障の原因になります。
- 電源コードを切断して、プラグを交換したり、延長コードをつないだりしないでください。
- 事故の恐れがあります。

### ●雷にご注意

- はげしい雷のときは、使用を中止して電源プラグを抜いてください。(落雷による一時的な過電流で、電子部品が故障することがあります。)
- その後、雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。



### ●やけどに気をつけて

使用中や使用直後は、排気口やその周辺はあつくなっていますので、ふれないでください。



## 必ずお守りください

### ●使用後はガス栓を閉めて

お使いにならないときや、お出かけ・おやすみになるときは、ガス栓を必ず閉めてください。



### ●長期間使用しない場合

必ずガス栓を閉め、各リモコンおよび放熱器の全てのスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて、凍結予防の処置を行なってください。


## アクシデント

### ●使用中異常が起きたら

使用中にふだんと違った状態(臭気・異常音等感じられたとき)、地震・火災などの場合、すぐ使用を中止してください。

#### ●異常時の処置

⑪～⑬ページを参照ください。



電源プラグを抜く


ガス栓を閉める

## 暖房の使いかた

### 1 使う前に

#### ①電源プラグを差し込む

#### ②ガス栓を開ける



電源プラグを差し込む


ガス栓 開ける

## 暖房の使いかた


### ガス温水エアコン暖房運転の場合

- ①リモコンの冷暖切替つまみを「暖房」にする。
- ②リモコンの「運転/停止ボタン」を押します。


- ガス温水エアコン室内機の運転ランプが点灯します。
- ガス温水エアコン室内機には、いろいろの種類があります。それぞれの説明書に従って操作してください。



ワイヤレスリモコン



冷暖切替つまみ




運転/停止ボタン

### 2 運転

### 3 温度調節

#### リモコンの室温設定スイッチで調節



室温設定スイッチ

### 4 停止

#### リモコンの「運転/停止ボタン」を押して「停止」にする

運転を停止し、ガス温水エアコンの運転ランプが消灯します。



運転/停止ボタン

## 暖房の使いかた

## お使いのときの注意

## ●点火しないときは再操作を

燃焼ランプ(赤色)が点滅した場合はガス温水エアコンの運転/停止ボタンをいったん押しで「停止」にして再操作をしてください。



## ●放熱器(ガス温水エアコン等)の説明書も合わせて読んで

放熱器(ガス温水エアコン等)には、いろいろの種類があります。それぞれの説明書に従って操作してください。

## 停電・断水・ガスの供給が停止したとき

**停電時** ……運転は停止します。再通电すると運転を再開(放熱器により異なります。)しますが、停電中は念のため放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを「切」にしてください。

**ガスの供給が停止した時** ……運転は停止します。ガスの供給が再開されても運転はしません。いったん放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを「切」にし、ガスの供給が再開された後、放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを入れてください。

## 暖房水の補給について

## ●暖房水の補給

## 暖房水が減少した場合




暖房水タンク内の水位スイッチが切れ暖房が停止します。(この時燃焼ランプが点滅します。)

暖房運転の途中で火が消えた場合、または点火操作を行っても火が付かない場合、下記の手順で熱源機の暖房水タンク内の水量を確認し減っている場合は補給してください。

(暖房水タンク内に補給する水は必ず水道水を使用してください。  
地下水などを使用すると熱源機が損傷する原因となります。)

## 補給作業手順

- (1) 熱源機を停止してください。
- (2) 注水ぶたを外しプレッシャーキャップをまわして取り外します。  
(暖房水が冷えてから行ってください。  
温水温度が高いと温風が吹き出すことがあります。)
- (3) 注水口から水道水をやかん等でゆっくり補給してください。  
このとき水がオーバーフロー口から出るまで補給してください。




# 凍結による故障をふせぐために

## ●寒波がきたら凍結に注意 (電源プラグは抜かないで)

冬期は急な寒波のために、熱源機および暖房配管内の水が凍結し、破損する場合があります。熱源機の凍結予防運転のため、電源プラグは抜かないでください。

●暖房を使用していなくても、気温が下がると自動的に熱源機のポンプが回り、凍結を予防します。



## 放熱器(ガス温水エアコン等)の運転スイッチを「凍結予防」に合わせる

※放熱器(ガス温水エアコン等)は、種類によって凍結予防運転の方法が異なるため、それぞれの説明書をお読みください。

- 暖房側の凍結予防には、不凍液も使用しています。  
(不凍液は大阪ガス指定のものをご利用ください。)  
不凍液は、適性濃度を保つため、1年に1度点検が必要です。  
お買い上げの販売店または、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。

## 凍結したときの処置

- 万一凍結した場合は、使用しないでください。  
凍結したままお使いになると、熱源機や配管が破損することがあります。
- 凍結が解けたあと、水漏れがないか確かめて使用してください。
- 熱源機や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

# 点検・手入れ

※ガス・水を止めてから行なってください

## 点検

### ●ガス臭くありませんか？

- ガス臭いときは、すぐ使用を中止し、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。




### ●暖房水漏れはありませんか？

- 水漏れしているときは、すぐ使用を中止し、給水栓、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。



### ●燃えやすいものがそばに置かれていませんか？

- 熱源機の上や周囲には紙・布・プラスチックなどの燃えやすいものを置かないでください。
- 排気口は洗濯物などでおおわないでください。
- 灯油・ベンジン・揮発性の薬品類とう引火のおそれのあるものは近づけないでください。



### ●異常音はありませんか？

- 異常音のときは、すぐ使用を中止し、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。



## 手入れ

### ●熱源機は汚れていませんか？

- お手入れは、ガス栓を閉め、熱源機が冷えてから行なってください。

### ●リモコン(別売部品)は汚れていませんか？

- やわらかい布で台所用中性洗剤を使用してください。





# アフターサービス

## サービスのお申込み

- ①ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項を見て、もう一度確認してください。
  - 確認のうえ、それでも不明な場合は、ご自分で修理しないでお買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。
- (1)品名……ガス暖房専用熱源機  
 (2)品番……フロントカバー下部に貼付てあります。→  
 (3)現象……(できるだけ詳しく)  
 (4)道順……(できるだけ詳しく)

(N)44-756(U)

大阪ガス株式会社

744 756 09

(DS-054RA)

## 転居される場合

- ガスの種類の異なる地区へ転居される場合は、改造・調整が必要です。  
お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ連絡してください。
- この場合の改造・調整に要する費用は保証期間内であっても有料です。
- 使用ガスのグループによっては生産していないものがありますので、改造できない場合があります。

## 保証と補修について

- この熱源機には保証書を添付しています。  
保証書は、お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスでお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容を確認し、大切に保管してください。

### 保証期間中は

保証書に記載のように熱源機の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。  
 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 保証期間経過後は

お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスへ相談してください。  
 補修用性能部品を調達しだう修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料修理します。

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年間で。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 定期点検のおすすめ

- 使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店か、担当メンテ会社もしくは大阪ガスに相談してください。

# 仕様一覧表

形 式 名		GS-R054B
品 名		44-756
B L 品 番		DS-054RA
外 形 寸 法	高 さ	465mm
	幅	397mm
	奥 行	205mm
重 量		17kg(運転時 約19kg)
ガ ス 消 費 量		13A 6,100kcal/h LPG 0.51kg/h
暖 房 出 力		13A LPG 5,000kcal/h
暖 房 往 き 平 均 湯 温		80℃
ポンプ機外取り湯程(内蔵)		4.2m <sup>3</sup> /O( 5 ℓ /min)
最 低 作 動 水 量		0 ℓ /min
温 度 制 御 方 式		ON-OFF制御(OFF88℃~ON70℃)
安 全 装 置		立消え安全装置(フレイムロッド)
		空だき安全装置
		過熱防止装置
		空だき防止装置(水立スイッチ)
		凍結予防装置
電 源		AC100V 60Hz
消 費 電 力		72W
配 管 接 続	暖房行き戻り	G1/2おねじ
	ガ ス	R1/2おねじ
給 排 気 方 式		屋外設置強制排気方式
別 売 部 品		据置台セット(49-356)…配管カバー兼用 壁掛金具(49-357) 温水温度調節リモコン(49-728)

※本仕様は予告なしで変更することがあります。